

Mini Polerka do paznokci.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Zawsze odłącz narzędzie podczas zmiany akcesoriów lub tulei.
2. Nie należy przyciskać blokady wałka gdy narzędzie jest uruchomione.
3. Nie wolno używać urządzenia w wodzie.
4. Nie należy dotykać końcówki lub tulei bezpośrednio po użyciu ponieważ może być gorąca.
5. Należy stosować okulary ochronne i maseczki przeciwpyłowe.
6. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie.
7. Polerka gdy nie jest używana musi być przechowywana w suchym miejscu.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

Działanie:

1. Narzędzie to jest zaprojektowane do polerowania.
2. Połącz zasilacz z urządzeniem. Upewnij się, że przełącznik na frezarce jest w pozycji "OFF". Następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
3. Naciśnij przycisk blokady wałka. Poluzuj nakrętkę zaciskową – załóż frez - dokręć nakrętkę tulei zaciskowej.
4. Włącz urządzenie przełącznikiem "ON/OFF" ustaw żadaną prędkość zaczynając od najmniejszej.
5. Po zakończeniu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć zasilacz z gniazdka.

Dane techniczne:

230V~ 50Hz 12W,



Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

UWAGA!! Należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).