

## WPROWADZENIE:

Zabiegi parafinowe ze względu na łatwość wykonania są popularne nie tylko w profesjonalnych salonach kosmetycznych, ale także w każdym domu. Parafina bardzo dobrze wpływa na kondycję Twoich rąk i stóp, szczególnie w okresie letnim. Składniki zawarte w płynnej parafinie to przede wszystkim witaminy, kolagen, ekstrakty przeciwzmarszczkowe i wybielające.

Zabiegi parafinowe poprawiają krążenie krwi, otwierają pory skórne, w rezultacie czego skóra zachowuje odpowiednie nawilżenie.

## Przygotowanie urządzenia:

1. Włożyć parafinę do parafiniarki (odpowiednią ilość między min a max)
2. Przesłać włącznik w pozycję HI, żeby upłynnić parafinę.
3. Kiedy parafina stanie się płynna przesunąć włącznik w pozycję LO (aby temperatura parafiny była odpowiednia by włożyć do niej rękę).

## Pielęgnacja:

1. Dokładnie umyć dłonie/stopy (można zastosować peeling a następnie wetrzeć krem).
2. Palcem sprawdzić temperaturę parafiny (nie wkładać od razu całej dłoni/stopy!)
3. Jeśli temperatura jest odpowiednia, zanurzyć dłoń/stopę w parafinie około 4-6 razy na czas ok. 2-3 sekund. (na dłoni/stopie utworzy się cienka warstwa parafiny)
4. Włożyć dłoń/stopę do jednorazowej rękawiczki (plastikowej) a następnie do rękawicy/skarpety frotte i pozostawić na 15-20minut.
5. Całkowicie usunąć parafinę z dłoni/stopy i wyczyścić olejkami do momentu aż dłonie/stopy staną się gładkie i delikatne.

## UWAGA!!!

1. Włożyć na dno parafiniarki plastikową antypoparzeniową wkładkę by chronić dłonie/stopy przed poparzeniem.
2. Przed włożeniem dłoni/stopy zawsze sprawdź temperaturę parafiny.
3. Nie wykonywać zabiegu na uszkodzonej skórze (z ranami).
4. Nie wylewać gorącej parafiny zaraz po zabiegu. Wyłączyć zasilanie, odczekać aż parafina ostygnie.
5. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi zostać naprawiony w autoryzowanym serwisie..
6. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

**Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.**

## Dane techniczne:

230V~ 50Hz 150W,



## UWAGA!!

Należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).